



## Anleitung Zeitnehmeruhr einstellen



- ✓ Nach anschließen des Kabels, erscheint auf dem Display nur die Uhrzeit.
- ✓ Das Tableau ist nun bereit für Eingaben




- ✓ Nach dem einschalten durch drücken der Taste mit dem „Uhrsymbol“, erscheint auf dem Display nun die Spielzeit 0:00 sowie darunter das letzte Spielergebnis oder 0:0.



- ✓ Durch drücken der Taste „Select“ wird nun der Pfeil unten in der Anzeige solange bewegt, bis er auf das „Icon Handball“ zeigt.



- ✓ Taste „Valid“ drücken und halten, es ertört eine Abfolge von Bieptönen, danach erscheint in der Anzeige die Auswahl der Spielzeit
- ✓ Durch Drücken der Taste „Select“ wechselt die Anzeige auf



- ✓ Jetzt mit „Taste-Valid“ bestätigen und die Anzeige wechselt auf



- ✓ Für ein A-Jugend. oder Erwachsenenspiel ist das Einstellen nun beendet.






## Zeitnehmeruhr auf 20 oder 25 min. einstellen



- ✓ Vorgehensweise wie oben, jedoch die Spielzeit (Periode) auf 0-30 Min.




Lassen >>> **Wichtig**<<<  
Und mit „Valid“ bestätigen



- ✓ Nun mit der +/- Taste durch mehrmaliges Drücken die gewünschte Zeit einstellen.
- ✓ D-Jugend 20 min.
- ✓ C und B-Jugend 25 min.



- ✓ Nun die Taste  Drücken und Halten.

Es erfolgt eine Abfolge von Piep tönen und der Pfeil in der Anzeige wechselt die Richtung (zeigt nach unten).

- ✓ Taste  erneut Drücken und Halten

Es erfolgt wieder eine Abfolge von Piep tönen und der Pfeil in der Anzeige wechselt wieder die Richtung (zeigt nach oben).

- ✓ Nun diesen Vorgang noch einmal für die zweite Halbzeit wiederholen.

